Machine Translated by Google

Promovec®
sustainable e-bikes

LCD-scherm in

het midden met gashendel

SNELSTART



2022-05-REV 01

Machine Translated by Google

INHOUD

SNELLE START.....3

DE GASGREEP.....3

WEERGAVE.....4

WIELMAATINSTELLINGEN.....5


ETRTO.....6

PROBLEEMOPLOSSING.....7

Machine Translated by Google

SNELSTART

1. Druk op de AAN/UIT-knop
2. Begin met trappen en de motor zal ondersteuning bieden volgens het ingestelde ondersteuningsniveau.
   gekozen.
3. Pas het ondersteuningsniveau aan met de pijltjes "Omhoog" en "Omlaag".
4. De traponderstеuning wordt uitgeschakeld wanneer de gebruiker stopt met trappen of wanneer de fiets stilstaat.
   overschrijdt 24,6 km/u.



Let op! Alleen voor "Safe-assist" versies van het display. Het systeem schakelt over naar ondersteuningsniveau
1 wanneer de gebruiker stopt met trappen en de e-bike rijdt met minder dan 10% ondersteuning.
km/u

DE GASGREP

Wanneer het gaspedaal naar beneden wordt gedraaid, wordt de assistentiefunctie uitgeschakeld.

Het "boostereffect" wordt geactiveerd. Laat het gaspedaal los en het systeem schakelt weer over naar de ondersteuningsmodus.
modus.

Het gaspedaal is bruikbaar in druk verkeer waar korte momenten van extra vermogen nodig zijn.

bijvoorbeeld in situaties waarbij langzame fietsers moeten worden ingehaald

Machine Translated by Google

WEERGAVE

Weergavefunctionaliteit

• 5 ondersteuningsniveaus (1–5). Selecteer met "Omhoog" of "Omlaag".

• Licht, druk op de lichtknop om deze aan/uit te schakelen.

• Druk op de menuknop om te schakelen tussen 'Afstand tijdens de rit', 'Totale afstand' of om

Voer de wielmaatinstellingen in - zie de volgende pagina voor meer informatie over wielmaten.



Opmerking!

Schakel tussen km/u en mp/u door de pijltoets omlaag 10 seconden ingedrukt te houden. - als km/u

Als het uitgeschakeld is, wordt de snelheid in mijlen per uur weergegeven.

Machine Translated by Google

WIELMAATINSTELLINGEN

De wielmaat instellen doe je door de "Menu"-knop 10 seconden ingedrukt te houden.

Gebruik de knoppen "Omhoog" of "Omlaag" om de wielmaat te vergroten of te verkleinen. De getallen die de wielmaat aangeven, worden één voor één aangepast. Accepteer de wijziging en ga verder naar het volgende getal door op de "menu"-knop te drukken. Herhaal dit totdat alle getallen correct zijn.

Sla de wielinstelling op door op de menuknop te drukken totdat het display terugkeert naar de huidige instelling. normaal.



De getallen die vertegenwoordigen de wielomtrek is

Hier weergegeven. - in cm.

- Lees de cijfers op de zijkant van de band of meet de velg vanaf ventiel en achterkant



Machine Translated by Google

WIELMAATINSTELLINGEN

ETRTO (Europese Technische Organisatie voor Banden en Velgen):

ETRTO	DEK	Omtrek
40-406	20x1.50	1490
47-406	20x7,75	1515
50-406	20x1,95	1565
47-507	24x1.75	1890
50-507	24x2.00	1925
54-507	24x2.125	1965
40-559	26x1.50	2010
47-559	26x1.75	2023
50-559	26x1.95	2050
54-559	26x2.10	2068
35-622	700x35C	2168
38-622	700x38c	2180
40-622	700x40c	2200
42-622	700x42c	2224
44-622	700x44c	2235
45-622	700x45c	2242
47-622	700x47c	2268

Machine Translated by Google

PROBLEEMOPLOSSING



Als er een foutcode wordt weergegeven, duidt dit op een storing in het elektrische systeem. Het nummer geeft het type storing aan.

FOUTCODE	BETEKENIS	OPLOSSING
E02	Motorfout	Controleer de motoraansluiting. Neem contact op met uw winkelier.
E03	Controllerfout	Neem contact op met uw winkelier.
E04	Weergavefout	Zet het gaspedaal terug naar de startpositie. Controleer de beeldschermconnector. Neem contact op met uw winkelier.
E05	Fout in de voorrem	Laat de rem los en start het systeem opnieuw. Controleer de lichtconnector*. Neem contact op met uw winkelier.
E05	Verbindingsfout	Controleer de verbindingen. Neem contact op met uw winkelier.
E06	Storing in de koppelingssensor. (Alleen middenmotor)	Neem contact op met uw winkelier.
E07	Foutmelding wielsensor (Alleen middenmotor)	Controleer de afstand tussen de magneet en de sensor. Controleer de verbinding met de sensor. Neem contact op met uw winkelier.
E08	Laagspanningsfout	Laad de batterij op.
E09	Hoogspanningsfout	Neem contact op met uw dealer.

*Controleer de draadverbindingen:

- zijn verbonden
- zijn vrij van water
- De pinnen zijn niet verbogen of beschadigd.

Machine Translated by Google

OVER PROMOVEC

Promovec is een Deense fabrikant en ontwikkelaar van elektrische fietsen.

Promovec produceert e-bikes voor grote internationale merken en geavanceerde technologieën.

Batterijoplossingen voor e-bikes

Bij de productie van alle producten van Promovec streven we naar duurzaamheid en hoge kwaliteit.

Kwalitatief hoogwaardige oplossingen die zowel de planeet als onze klanten optimaal van dienst zijn.

Voor meer informatie over Promovec kunt u terecht op www.promovec.com of op een van onze sociale mediaplatformen.

